

Dual

CT 1140





Bedienungsanleitung
Notice d'emploi
Operating Instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso

Dual

CT 1140





Die Bedienung

- (1) AFC-Anzeige
- (2) Schalter für AFC
- (3) MAN FM Stationstaste
- (4) Stationstasten FM 1 — FM 5
- (5) STEREO Leuchtdiode für Stereo-Anzeige
- (6) SIGNAL Abstimminstrument für Signalstärke
- (7) TUNING Abstimminstrument für 0-Durchgang
- (8) LW Bereichstaste für LW
- (9) MW Bereichstaste für MW
- (10) FM Bereichstaste für FM
- (11) MONO Mono-Umschaltung
- (12) POWER Netzschalter
- (13) Abstimm-Drehknopf
- (14) Verstärker-Ausgang
- (15) Antennenbuchse für FM, symmetrisch, 240 Ω
- (16) Antennenbuchse für FM/AM, asymmetrisch, 75 Ω
- (17) Antennenbuchse für AM (L, M, Erde)

Commandes de l'appareil

- (1) Indicateur AFC
- (2) Commutateur AFC
- (3) MAN Touche de station en FM
- (4) Touches de présélection de station FM 1 — FM 5
- (5) STEREO Diode lumineuse pour la visualisation de la stéréophonie
- (6) SIGNAL Indicateur d'accord pour l'intensité des signaux
- (7) TUNING Indicateur d'accord pour le passage par 0
- (8) LW Touche de gamme pour les GO
- (9) MW Touche de gamme pour les PO
- (10) FM Touche de gamme pour la FM
- (11) MONO Commutation en monophonie
- (12) POWER Interrupteur secteur
- (13) Bouton d'accord
- (14) Sortie d'amplificateur
- (15) Prise d'antenne pour FM, symétrique, 240 ohms
- (16) Prise d'antenne pour FM/AM, asymétrique, 75 ohms
- (17) Prise d'antenne en AM (GO, PO, terre)

Operation

- (1) AFC indicator
- (2) AFC switch
- (3) MAN FM button
- (4) Tuning button FM 1 — FM 5
- (5) STEREO LED for stereo
- (6) SIGNAL Signal strength tuning meter
- (7) TUNING Tuning meter (mean ratio tuning)
- (8) LW LW selector switch
- (9) MW MW selector switch
- (10) FM VHF selector switch (FM)
- (11) MONO Mono/stereo switch
- (12) POWER Mains ON/OFF switch
- (13) Tuning control
- (14) Amplifier output
- (15) Antenna socket for 240 ohms symmetrical FM (VHF) antenna
- (16) Antenna socket for 75 ohms asymmetrical FM/AM antenna
- (17) Antenna socket for AM (L, M, ground)

Bediening

- (1) Aanduiding voor AFC
- (2) Schakelaar voor AFC
- (3) MAN FM-stationstoets
- (4) Voorkeuze-toetsen FM 1 — FM 5
- (5) STEREO Lichtdiode voor stereo-aanduiding
- (6) SIGNAL Afstem-instrument voor signaalsterkte
- (7) TUNING Afstem-instrument voor 0-doorgang (Ratio-midden-afstemming)

- (8) LW Keuzetoets voor Lange Golf (LG)
- (9) MW Keuzetoets voor Midden Golf (MG)
- (10) FM Keuzetoets voor FM
- (11) MONO Mono-omschakeling
- (12) POWER Netschakelaar
- (13) Afstem-draaiknop
- (14) Uitgang naar versterker
- (15) Antennebus voor FM symmetrisch 240 ohm
- (16) Antennebus voor FM/AM a-symmetrisch 75 ohm
- (17) Antennebus voor AM (L, M en aarde)

El manejo

- (1) Indicador para AFC
- (2) Conmutador para AFC
- (3) MAN Tecla de emisoras FM (onda ultracorta)
- (4) Teclas de emisoras FM 1 — FM 5
- (5) STEREO Diodo luminoso para indicación servicio estereofónico
- (6) SIGNAL Instrumento para ajuste de la intensidad de señal
- (7) TUNING Instrumento de ajuste para el paso por cero (Ajuste de punto medio de relación)
- (8) LW Tecla de gama de onda larga
- (9) MW Tecla de gama de onda media
- (10) FM Tecla de gama de onda ultracorta (FM)
- (11) MONO Conmutador a mono
- (12) POWER Interruptor de red
- (13) Control de sintonización
- (14) Salida para amplificador
- (15) Entrada de antenna para FM (ultracorta), simétrica 240 Ω
- (16) Entrada de antenna para FM/AM, asimétrica 75 Ω
- (17) Entrada de antenna para AM (L, M, tierra)

I comandi

- (1) Finestrella per AFC
- (2) L'interruttore per AFC
- (3) MAN Tasto stazione FM
- (4) Tasti stazioni FM 1 — FM 5
- (5) STEREO Diodo luminoso per l'indicazione stereo
- (6) SIGNAL Strumento per aggiustare l'intensità del segnale
- (7) TUNING Indicatore di sintonia a zero centrale
- (8) LW Tasto di gamma delle onde lunghe
- (9) MW Tasto di gamma delle onde medie
- (10) FM Tasto di gamma delle onde ultracorte (FM)
- (11) MONO Commutazione stereo/mono
- (12) POWER Interruttore di rete
- (13) Controllo sintonia
- (14) Uscita amplificatore
- (15) Presa d'antenna per FM (OUC) simmetrico 240 Ω
- (16) Presa d'antenna per FM/AM asimmetrico 75 Ω
- (17) Presa d'antenna per AM (L, M, presa di terra)

Anschluß an das Wechselstromnetz

Der HiFi-Stereo-Tuner kann an Wechselspannungen 110 – 125 V und 220 – 240 V betrieben werden und wird ab Werk auf 230 V eingestellt geliefert. Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforderlich.

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Für die Umstellung auf 110 – 125 V Wechselspannung ist im Zubehör eine entsprechende Sicherung beige packt, die jedoch nicht für 230 V verwendet werden darf.

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen muß die Umstellung auf eine andere Netzspannung dem Fachhandel oder den autorisierten Dual-Kundendienststellen vorbehalten bleiben.

Anschluß an den Verstärker

Für den Anschluß des Gerätes an einen Vor- oder Leistungs-Verstärker ist an der Rückseite eine 5-polige Normbuchse AF-OUTPUT (14) angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse (Tuner, Radio) am Verstärker dient die beige gefügte Tonleitung Dual Nr. 204 783.

Anschluß an die Antenne

Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir Ihnen, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen, deren Wiedergabegüte in hohem Maße von der Qualität der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrelement-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennen-Anlage gerne behilflich sein.

Der Tuner besitzt eine eingebaute Ferrit-Antenne die nicht als vollwertiger Ersatz für eine Außenantenne angesehen werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang im Lang- und Mittelwellenbereich ermöglicht.

In Fällen, wo eine gute Außenantenne nicht zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte die dem Zubehör beige packte FM-Hilfsantenne. Diese ermöglicht in gut versorgten Gebieten einen ausreichenden Empfang, vor allem der Ortssender.

An der Rückseite befinden sich vier Steckbuchsen für den Anschluß von 240/300 Ohm UKW-Dipolen und AM-Antennen.

Der UKW-Antennenstecker wird in die Buchse FM (15) des Anschlußrahmens gesteckt.

Sind jedoch, wie es z.B. häufig bei Gemeinschaftsantennen der Fall ist, auch Stecker für die übrigen Bereiche (Lang-, Mittelwelle) vorhanden, so sind diese mit den Buchsen ANT. und GND. (Erde) (17) zu verbinden.

Zwischen diesen Buchsen ist eine koaxiale Antennenbuchse (16) angeordnet, die für den direkten Anschluß von 60/75 Ohm-Koaxialkabeln vorgesehen ist und den besten Schutz gegen Störgeräusche und Zündfunkenstörungen bietet.

Störungen

Lang anhaltende Störgeräusche sind meist keine Gerätefehler, sondern kommen von außen über die Antenne herein.

Bitte lassen Sie in diesem Fall zunächst von Ihrem Fachhändler die Antennen-Anlage überprüfen und sich von ihm beraten, ob eine Verbesserung der Anlage Abhilfe schaffen könnte, oder ob der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist.

Bei schriftlichen Rückfragen geben Sie bitte die auf der Rückwand vermerkte Geräte-Type an.

Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken der Antennenkabel, dem Anschluß an das Stromnetz und der Verbindung mit Ihrem Wiedergabe-Ver-

stärker schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste POWER (12) ein. Bei eingeschaltetem Gerät sind die Anzeigeelemente und die Skala beleuchtet.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den Senderbereich:

FM (10)	= 87,5 – 104 MHz, Ultra-Kurzwellenbereich
LW (8)	= 150 – 340 kHz, Langwellenbereich
MW (9)	= 510 – 1620 kHz, Mittelwellenbereich

Für den Empfang im UKW-Bereich sind die FM-Bereichstaste (10) und die mit MAN (3) gekennzeichnete Stations-Taste zu drücken.

Mit dem Abstimmknopf (13) stellen Sie den gewünschten Sender genau und verzerrungsfrei ein. Dazu dienen auch die beiden Meßinstrumente SIGNAL (6) und TUNING (7), die eine Beurteilung der am Gerät gewählten Abstimmung erlauben.

Das Instrument SIGNAL (6) zeigt den Pegel des Eingangssignals an. Die Anzeige erfolgt logarithmisch.

Im FM-Bereich zeigt das Instrument TUNING (7) zusätzlich an, ob die Senderabstimmung korrekt ist. Bei exakter Einstellung, vor allem bei Stereo-Sendungen, zeigt das Instrument "0".

Ein verzerrungsfreier Empfang bleibt jedoch gewährleistet, solange sich der Zeiger des Instrumentes im Bereich des Feldes "0" befindet.

FM-Stationstasten

Die FM-Stationstasten (4) ermöglichen die Vorprogrammierung der fünf am häufigsten gehörten UKW-Stationen, die aus dem ganzen UKW-Bereich ausgewählt werden können.

Einstellen der FM-Stationstasten

FM-Wellenbereichstaste (10) drücken, AFC (2) abschalten (Sichtfenster ist dunkel) und FM-Stationstaste FM 1 drücken. Durch Verdrehen der über die Stationstaste geschobenen Rändelhülse den gewünschten UKW-Sender mit Hilfe der Frequenzskala einstellen. Eine präzise Einstellung erreicht man mit den beiden Instrumenten SIGNAL (6) und TUNING (7), wie im Absatz "Wahl des Senders" beschrieben. Die FM-Stationstasten FM 2 – FM 5 können in gleicher Weise programmiert werden.

Einmal vorgewählt, lassen sich die auf den Stationstasten FM 1 – FM 5 programmierten UKW-Sender durch Drücken beliebig abrufen. Nach der Programmierung sollte die auf UKW wirksame automatische Scharfabstimmung durch Drehen der über die Taste MAN (3) geschobenen Rändelhülse (2) nach rechts (Sichtfenster ist rot) wieder eingeschaltet werden.

AFC/UKW-Scharfabstimmung

Mit der AFC (2) schalten Sie die automatische Scharfabstimmung für die im UKW-Bereich liegenden Sender ein. Diese Automatik sorgt dafür, daß der eingestellte Sender genau auf der Soll-Frequenz festgehalten wird. Bei der Sendersuche und bei schwach einfallenden Stationen sollte die AFC abgeschaltet werden, da sich durch diese Automatik das Gerät auf einen evtl. daneben liegenden stärkeren Sender einstellen kann.

UKW-Stereo-Empfang

Der Tuner ist für den Empfang von Stereo-Rundfunk-Sendungen eingerichtet. Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode STEREO (5) angezeigt. Wird die Taste MONO (11) gedrückt erlischt die Leuchtdiode und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark verrauschte Stereo-Sender empfohlen.

Technische Daten

Der Dual CT 1140 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HIFI) gestellten Anforderungen.

FM-Teil

Empfangsbereich

87,5 – 104 MHz

Kreise

6, davon 2 ZF, 1 Keramikfilter

Zwischentfrequenz

10,7 MHz

Antenne

60/75 Ohm und 240/300 Ohm

NF-Ausgangsspannung

ca. 700 mV

AFC-Fangbereich

± 300 kHz

AFC-Haltebereich

± 500 kHz

Begrenzungseinsatz bei –3 dB:

< 1,5 µV

Empfindlichkeit, gemessen an 60 Ohm

< 1 µV

Mono 26 dB/22,5 kHz Hub

Stereo 26 dB/40 kHz Hub

Stereo 46 dB/46 kHz Hub

Mono/Stereo-Umschaltung

19 kHz

Pilotton-Unterdrückung

bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub

Mono

Stereo

Fremspannungsabstand

bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub

Mono

Stereo

bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub

Mono

Stereo

FRANÇAIS

Klirrfaktor:

< 0,3 %

< 0,4 %

20 Hz – 12,5 kHz – 1,5 dB

50 µs

> 50 dB

> 55 dB

> 70 dB

Deemphasie

Zweizeichentrennschärfe bei ± 300 kHz

Spiegelreflexionsfestigkeit (bezogen auf 26 dB)

ZF-Störfestigkeit (bezogen auf 26 dB)

AM-Teil

Empfangsbereiche

LW 150 kHz – 340 kHz

MW 510 kHz – 1620 kHz

6, davon 1 ZF, 1 Keramikfilter

455 kHz

Zwischentfrequenz

(nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschab-

stand)

LW < 25 µV

MW < 20 µV

Antenne

hochohmig (induktiv)

115 V/230 V

Netzspannungen

bei 115 Volt

Netzschaltung

bei 230 Volt

Leistungsaufnahme:

400 mA

200 mA

ca. 20 VA

Bestückung

15 Dioden

19 Transistoren

4 Integrierte Schaltungen (IC's)

des, in particular de l'émetteur local, dans les régions bien des-

servies.

Au dos, se trouvent 4 prises pour le branchement de dipôles

FM, 240/300 ohms, et d'antennes AM.

La fiche FM est introduite dans la prise FM (15) du cadre de

raccordement.

Si comme c'est le cas dans de nombreuses installations collecti-

ves, vous disposez également de fiches pour les autres gammes

(grandes ondes, ondes moyennes) les connecter aux bornes

ANT et GND (terre) (17).

Entre ces prises est placée une douille d'antenne coaxiale (16)

pour le branchement direct de câbles coaxiaux de 60/75 ohms,

qui constitue la meilleure protection contre les bruits parasites

et les perturbations par étincelles d'allumage.

Parasites

Des bruits parasites persistants ne proviennent généralement

pas d'un défaut de l'appareil, mais arrivent de l'extérieur par

l'antenne.

Dans ce cas, veuillez faire tout d'abord vérifier votre installation

d'antenne par votre revendeur pour qu'il vous dise si une

amélioration de l'installation pourrait y remédier ou s'il faut

faire appel au service de dépannement des postes et télécom-

munications.

Dans le cas de demandes de précisions par écrit, veuillez indiquer

le type de l'appareil noté sur la paroi arrière.

Mise en service

Après avoir branché le câble d'antenne, effectuez le raccorde-

ment au secteur et la liaison avec l'amplificateur de reprodu-

tion, enclenchez l'appareil par la touche POWER (12). Lorsque

l'appareil est enclenché, les indicateurs et le cadran sont éclairés.

Sélection de l'émetteur et des gammes d'ondes

En enfonceant la touche correspondante, vous pouvez choisir la

gamme d'ondes:

FM (10) = 87,5 – 104 MHz,

LW (8) = 150 – 340 kHz, grandes ondes

ondes ultracourtes, modulation de fréquence

PO (9) = 510 – 1620 kHz, ondes moyennes

cessoires. Elle assure une réception sur toutes les gammes d'on-

Si une bonne antenne extérieure n'est pas disponible, nous con-

seillons d'utiliser l'antenne auxiliaire FM fournie dans les ac-

et moyennes.

cas une réception suffisante dans les gammes d'ondes longues

valoir d'une antenne extérieure, mais permet dans de nombreux

être considérée comme un produit de remplacement de pleine

Le tuner possède une antenne ferrite incorporée qui ne peut

choix de l'installation d'antenne la plus favorable pour vous.

respondant. Votre revendeur vous aidera volontiers dans le

une antenne à plusieurs éléments orientée sur l'émetteur cor-

réception irréprochable en stéréophonie n'est possible qu'avec

qualité de l'antenne FM utilisées. Dans de nombreux cas, une

qualité de reproduction dépend dans une large mesure de la

réception d'émissions radiophoniques en stéréophonie, dont la

tériore de haute qualité. Ceci s'applique en particulier à la

conseils de faire fonctionner le tuner avec une antenne ex-

Pour obtenir une puissance de réception optimale, nous vous

Raccordement à l'antenne

Dual 204 783 fourni.

la prise (tuner, radio) de l'amplificateur, on se sert du câble

un amplificateur de puissance, une prise normalisée pentapolaire

Pour le branchement de l'appareil sur un préamplificateur ou

Raccordement à l'amplificateur

vice après-vente agréé par Dual.

tension secteur doit être confiée à votre revendeur ou à un ser-

Pour des raisons de sécurité, la commutation sur une autre

Attention!

pas être utilisé en 230 V.

correspondant est fourni dans les accessoires, mais il ne doit

Pour la commutation de tension sur 110 – 125 V, un fusible

chez vous.

Avant le branchement, vérifiez la tension secteur disponible

ces secteur 50 ou 60 Hz n'est pas nécessaire.

230 V avant sa livraison. Une adaptation spéciale aux frequen-

Le tuner HI-FI stéréo peut fonctionner avec les tensions alterna-

Branchement sur le secteur

Pour la réception dans la gamme FM, il faut enfoncer la touche FM (10) et la touche portant le repère MAN (3).

Avec le bouton d'accord (13), vous pouvez régler l'émetteur souhaité avec précision et sans distorsions. Pour cela, on se sert des deux indicateurs (SIGNAL (6), TUNING (7), qui permettent d'apprécier l'accord choisi sur l'appareil. L'indicateur SIGNAL (6) montre le niveau du signal d'entrée. La visualisation s'effectue de manière logarithmique.

Dans la gamme FM l'indicateur TUNING (7) montre de plus si l'accord sur l'émetteur est correct. Lors d'un réglage correct, surtout dans le cas d'émissions stéréo, l'indicateur est sur "O". Cependant, une réception exempte de distorsions reste garantie tant que l'aiguille de l'indicateur se trouve dans la zone du champ "O".

Touches de présélection de stations en FM

Ces touches permettent la présélection en FM (4) des cinq stations les plus écoutées dans cette gamme, qui peuvent être choisies dans toute la gamme FM.

Réglage des touches de présélection de stations en FM

Appuyer sur la touche de la gamme FM (10), mettre l'AFC (2) hors service (la fenêtre est sombre) et appuyer sur la touche FM 1. En tournant la douille moletée placée sur la touche de station, régler l'émetteur FM souhaité à l'aide de l'échelle des fréquences. Un réglage précis est possible à l'aide des deux indicateurs SIGNAL (6) et TUNING (7), comme décrit au chapitre "sélection de l'émetteur". Les touches de stations FM 2 — FM 5 peuvent être programmées de la même manière. Une fois cette opération achevée, les émetteurs FM sur lesquels ont été programmées les touches FM 1 — FM 5 peuvent être sélectionnés par simple pression sur la touche correspondante. Après la programmation, il est conseillé de remettre en service l'accord fin automatique pour émetteurs FM en tournant la douille moletée (2) placée sur la touche MAN (3) vers la droite (la fenêtre est rouge).

AFC/Accord fin automatique en FM

Avec l'AFC (2), vous enclenchez l'accord fin automatique pour les émetteurs qui se trouvent dans la gamme FM. Cet automatisme assure le maintien exact sur la fréquence de référence de l'émetteur réglé. Lors de la recherche d'émetteurs et dans le cas de stations à faible incidence, il vaudrait mieux que l'AFC soit hors service, car par cet automatisme, l'appareil pourrait se régler sur un émetteur proche plus fort.

Réception stéréophonique en FM

Le tuner est équipé pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM. Lors d'une émission stéréophonique, et si la touche MONO n'est pas enfoncée, l'appareil est réglé automatiquement sur la stéréophonie, ce qui est visualisé par la diode lumineuse STEREO (5). Si la touche MONO (11) est enfoncée, la diode s'éteint l'émission est entendue en monophonie. Ce mode de fonctionnement est aussi conseillé pour des émetteurs stéréophoniques à souffle élevé.

Caractéristiques techniques

Les performances du Dual CT 1140 surpassent toutes les exigences de la norme DIN 45 500 relative au matériel HiFi destiné au grand public.

Partie FM

Gamme d'ondes	87,5 — 104 MHz
Circuits	6, dont 2 FI, 1 filtre céramique
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Antenne	60/75 ohms et 240/300 ohms
Tension de sortie BF	env. 700 mV
Bande d'accrochage AFC	± 300 kHz
Bande de synchronisation AFC	± 500 kHz
Limitation (−3 dB)	< 1,5 µV
Sensibilité mesurée avec 60 ohms	
mono 26 dB/22,5 kHz d'excursion	< 1 µV
stéréo 26 dB/40 kHz d'excursion	< 3 µV
stéréo 46 dB/46 kHz d'excursion	< 40 µV
Commutation mono/stéréo	6 µV
Suppression fréquence pilote 19 kHz	> 37 dB
Rapport signal/tension de bruit	
rapporté à 1 kHz/40 kHz d'excursion	
mono	> 57 dB
stéréo	> 54 dB
Rapport signal/tension extérieure	
rapporté à 1 kHz/40 kHz d'excursion	
mono	> 55 dB
stéréo	> 50 dB
Taux de distorsion	
mono, mesuré avec 1 kHz/40 kHz d'excursion	< 0,3 %
stéréo, mesuré avec 1 kHz/46 kHz d'excursion	< 0,4 %
Réponse en fréquence BF	20 Hz — 12,5 kHz — 1,5 dB
Desaccentuation	50 µs
Sélectivité	
à ± 300 kHz	> 50 dB
Sélection fréquence-image	
(mesurée avec 26 dB)	> 55 dB
Selectivité vis à vis de la FI	
(mesurée avec 26 dB)	> 70 dB

Partie AM

Gammes d'ondes	GO	150 — 340 kHz
	PO	510 — 1620 kHz
Circuits	6, dont 2 FI, 1 filtre céramique	
Fréquence intermédiaire		455 kHz
Sensibilités (mesurées avec antenne fictive suivant DIN 45 300)		
LW	< 25 µV, MW	< 20 µV
Antenne		haute impédance (inductive)
Tensions secteur		115 V/230 V
Fusibles secteur	à 115 V	400 mA
	à 230 V	200 mA
Consommation		env. 20 VA
Équipement	4 circuits intégrés (IC's)	
	19 transistors	
	15 diodes	

ENGLISH

Connection to the ac mains supply

The hifi stereo tuner can be connected to ac voltages of 110 — 125 V and 220 — 240 V, and is set in the factory to 230 V. No special conversion is necessary for the mains frequencies of 50 or 60 Hz.

Please check that the tuner is set to the correct voltage range before connecting it to the mains supply.

A fuse is enclosed in the accessories for converting the tuner to 110 — 125 V ac supply. This fuse must not, however, be used for 230 V.

Caution!

For safety reasons, conversion to a different mains voltage must

be carried out by a dealer or by an authorized Dual service station.

Connection to the amplifier

A 5-pole standard socket AF OUTPUT (14) is provided on the rear of the unit for connection to a preamplifier or power amplifier.

The enclosed audio cable Dual No. 204 783 is provided for connection to the socket (tuner, radio) on the amplifier.

Antenna Connection

To obtain top quality reception we recommend that you use a high grade external antenna with your tuner. This is particularly

